



FMO-SA3630 Mini sütő kezelési útmutató



Tisztelt vásárlónk! Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott mini sütőt vásárolta. Reméljük, hogy a készülék elnyeri tetszését és használatában örömet leli éveken keresztül.

Kérjük olvassa végig a kezelési útmutatót a készülék használatba vétele előtt.

Elektrikó Kft mint forgalmazó tanúsítja, hogy a készülék a rendeltetésszerű biztonságos használatnak megfelel, CE megfelelőséggel rendelkezik.

Fontos figyelmeztetések!

Mindíg tartsa be a biztonsági útmutatóban előírtakat, ez segíti elkerülni a sérüléseket, baleseteket.

* A készüléket 230V 50Hz hálózatra tervezték, kérjük csak ilyen villamos hálózaton használja. Használat előtt ellenőrizze ezt le!

Hasonlítsa össze a készülék adattábláján szereplő adattal. Az adattáblát sose távolítsa el!

* A készüléket otthoni hálózatra tervezték, üzemi, nagykonyhai használata nem javasolt.

* Amennyiben az otthoni hálózati biztosító 10A-nél kisebb lenne azt cserélje ki 10 Amperesre.

* A készülék földeléses védelemmel van ellátva, ezért azt földelt konnektorhoz kell csatlakoztatni!

* A ház földelési rendszerének megfelelőnek kell legyen, azt szakember kellett szerelje. A rendszernek biztosítékkal védettnek kell legyen!

Amennyiben nem így lenne ne használja a készüléket!

* A forgalmazó illetve gyártó cég kizár minden felelősséget ami a kezelési útmutatóban foglaltak be nem tartásából adódik.

* Ne tegye a készüléket műanyag felületre, vagy olyan készülékek tetejére mint pl mosogatógép, hűtőszekrény, mert ez tönkretetheti a hőérzékeny alkatrészeket amikor a sütő üzemel.

* Nagyon fontos, hogy az első alkalmakkor a készülékből különös szag jöhet ki, ez a gyári szennyeződések kiégéséből adódik.

Első alkalommal úgy használja a sütőt, hogy 200C fokon 30 percig üresen járattja, így kiégeti azt!

* Amikor a sütőt a konnektorhoz csatlakoztatja és az nem üzemel, előfordulhat, hogy a hőmérséklet visszajelző halványan kigyullad. Ez a lámpa kialszik ha a konnektort fordítva dugja be. Ez nem okoz problémát a termék biztonságában.

* Ügyeljen rá, hogy a készülék hálózati kábelét ne sértse meg semmivel! Az ne érhesen hozzá forró felületekhez, ne érjen hozzá a készülék üveg felületéhez! Ügyeljen arra ha gáztűzhely, főzőlap a közelben van az ne legyen forró, a készülék kábele ne érhesen hozzá! Amennyiben a készülék hálózati kábele megsérül, húzza azt ki a konnektorból és szakemberrel cseréltesse ki!

Kapcsolja le a hálózati biztosítékot ha szükséges. Sérült kábellel a készüléket használni TILOS!

- * Győződjön meg róla, hogy a konyha ahol a készüléket használja jól szellőzik -e . Amennyiben a készüléket intenzíven, huzamosabb ideig használja , figyelje a hőmérsékletet és a páratartalmat, amennyiben szükséges nyissa ki az ablakot vagy növelje az elszívó teljesítményét.
- * Ügyeljen rá, hogy víz ne érhesen a készülék üveg felületéhez sütés közben vagy amikor még az üveg felület forró !
Ne cseppentsen rá vizet, ne törölgesse ilyenkor!
- * Sose tegye a készüléket vízbe vagy bármilyen folyadékba! Ne használja azt nedves , vizes környezetben, így különösen fürdőszobában, olyan kültéri környezetben ahol víz és magas páratartalom érheti!
- * Sose tisztítsa azt gőztisztítóval, ezt tönre teheti az elektromos áramköreit.
- * A készüléket olyan stabil, fix helyre kell tenni az üzemeltetéshez ami egyben hőálló is! Legjobb egy stabil konyhapult ill asztal . Tegye kb 75cm magas helyre és ügyeljen rá, hogy a környezetében minden irányban 50cm -re ne legyen semmi.
Zárt kicsi térbe vagy földön ne használja a terméket!
- A készülék felülete forró üzem közben! Ezért mindig használjon sütő kesztyűt amikor kinyitja vagy hozzá ér!**
- A készülék belső felületei , rácsai is forróak ! Különösen ügyeljen erre !**
- * **A készüléket csak beszámítható felnőttek használhatják akik elolvasták és megértették a kezelési útmutatót!**
A gyerekektől és beszámíthatatlan felnőttektől a készüléket tartsa távol !
Amennyiben üzem közben gyermek vagy más felnőtt is tartózkodik a helyiségben ahol a készüléket használják, fokozott figyelemmel legyen rájuk!
- * Kicsomagolás után a csomagolóanyagot az előírásoknak megfelelően kezelje, tegye el olyan helyre ahol gyermekek nem érhetik el.
A csomagolóanyag gyermekekre veszélyes lehet, azt szétszedhetik, lenyelhetik . Fokozottan ügyeljen erre!
Sose engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel vagy annak csomagolóanyagával!
- * A készüléket nem használhatja olyan felnőtt sem aki drogot, alkoholt fogyasztott vagy más okból nem beszámítható!
- * A készüléket laboratóriumi körülmények között tesztelték. A feltüntetett paraméterek különböző környezetben eltérhetnek!
- * **Nagyon fontosügyelnie rá, hogy a sütés/főzés forró gőz képződéssel jár. Ezért úgy vegye ki az elkészült ételt, hogy sütő kesztyűvel vagy törölközővel yitja ki az üvegajtót. Nyissa azt ki teljesen, majd várjon kb 5 másodpercet amíg a forró gőz a sütőből és a sütő közvetlen környezetéből eltávozik. Az ételt csak ezután vegye ki!**
- * **A készülék karbantartásához, tisztításához mindig áramtalanítsa azt!**
- * A készüléket sose szedje szét ! Azt Ön házilag nem javíthatja, bármilyen javítást bízson képzett szakemberrel!
- * TILOS a készülékben zárt konzervet, befőttet, zárt üvegben edényben bármit melegíteni, sütni. A zárt térben keletkező gőz túlnyomást okozva felrobbanhat!
- * Sose melegítsen, süssön éghető vagy gyúlékony, robbanékony anyagot! Ez tilos!
- * A készüléket sose takarja le , se ruhával, se nejlonnal , semmivel! Nagyon fontos, hogy a készülék szellőzése jól biztosított legyen!
- * Amikor a készüléket szállítja vagy arrébb teszi azt ne a fogantyúnál fogva fogja meg!

A készülék használata!

Első használat előtt a készüléket az fentiek szerint ki kell égetni a gyári szennyeződésektől, oly módon, hogy 200 C-on 30 percig üresen üzemelteti. Majd hagyja lehűlni, kiszellőzni.

Ezután ha már nincs különösebb szag teheti bele az elkészíteni való ételt.

Sütés előtt amikor a készülék még hideg felmelegítheti azt egy 10 perces melegítéssel, majd utána tegye bele a sütni kívánt ételt.

A készülék felső gombja egy 90 perces időzítő gomb.

Állítsa ezt a kívánt értékre. Amennyiben túl csavarná vagy a sütési időt szeretné lerövidíteni ezt csavarja a 0 állás irányába a szükséges mértékben.

Nullára csavarva a készülék kikapcsol.

A középső forgó gomb a hőmérséklet gomb, állítsa a sütő hőmérsékletét a sütni kívánt étel által kívánt értékre.

Az alsó forgó gombt a készülék sütési módjainak állítását teszi lehetővé a szimbólumok szerint. Bal oldalon a felső a forró levegős sütés.

Bal oldalon az alsó az alsó-felső grill.

Jobb oldalon a felső az alsó grill szál üzeme, míg a jobb oldalt alsó a felső grill szál üzeme.

Állítsa ezt a kívánt értékre.

Leggyengétebben sütést a forró levegős sütéssel érheti el .

Technikai adatok:

Tápfeszültsége: 230V , 50Hz

Teljesítmény: 2*650W , total: 1300W

Szélesség: 518, mélység 400, magasság: 310 (mm)

Forgalmazza: Elektrikó Kft 2115 Vácszentlászló Zsámboki út 047/3Hrsz , www.elektriko.hu

Savaria

